



Az elem töltöttségének ellenőrzéséhez tartsa nyomva az ON/OFF gombot.

ELEM BEHELYEZÉS / CSERÉ

A szivárgáskereső nyelét tartsa vízszintesen. A nyélben lévő tartócsavart tekerje ki, húzza le a tartófedele, vegye ki az elemeket. Az elemeket pozitív jellel (+) felfelé tartva cserélje ki azokat. Illessze vissza a tartó tetejét.

ELEM TÖLTÖTTSG VIZSGÁLAT

Bekapcsolás után a készülék automatikusan futtat tesztet, amit a kijelzőn látni is fog:

ZÖLD / MEGFELELŐ
SÁRGA / ALACSONY
PIROS / ELEM CSERÉ



BILLENTYÜZET FUNKCIÓI

1. Be- és kikapcsolja a készüléket.
2. Beállítja az érzékenységi szintet a nullától kezdve
3. Érzékenységi szint növelése
4. Érzékenységi szint csökkentése
5. Figyelmeztető hang ki- és bekapcsolása
6. UV / Kék fény be- kikapcsolása
7. Érzékelő
8. UV / Kék fény

MŰKÖDTETÉS

ÉRZÉKENYSÉGI SZINTEK

Legmagasabb szint jelzése: 3 gramm szivárgás évente. Kapcsolja be a gépet, az 5-ös szint fog megjelenni (tanácsos az ellenőrzést az 5-ös szinttel kezdeni). A szint figyeléséhez az UP (fel) vagy DOWN (le) nyílak egyikét kell megnyomni. A led-en kb. 2 másodpercig fog látszódni a szint. Egy piros lámpa látható a kijelzőn a legalacsonyabb szintnél, a legmagasabbnál 6 lámpa világít. Az érzékenység állítható az UP (fel) és DOWN (le) gombokkal. Akiválasztott gomb egyszeri megnyomásával a következő szint érzékenysége állítható. Nyomva tartva a gombot addig változik a szint, amíg el nem engedi a gombot.



ÉSZLELÉSI SZINTEK

15 észlelési szint van a készüléken. A szivárgás és a hűtőközeg növekedésével a következő színek jelennek meg a kijelzőn: PIROS, SÁRGA és ZÖLD. Mindhárom szín 5 fokozatban jelenhet meg:



Az észlelési szint az érzékenység beállításától függ. Ugyanaz a mennyiségű szivárgás magasabb észlelési szinten jelentkezik magasabb érzékenységi szint beállítása esetén.

A NULLÁZÓ (RESET) MŰKÖDÉSE

Az első használatkor a nullázó funkcióval pontosan rögzítheti azt a szivárgási szintet, melyet később a készülék "0" értéknek minősít. A kalibrálás folyamán amikor a készülék érzékeli a beállítani kívánt minimális mértékű szivárgást, a figyelmeztető hangjelzést követően nyomja meg a "RESET" (2) billentyűt. Ezt követően a készülék csak az ennél magasabb szivárgási szinteket fogja jelezni. Alkalmas a következő gázokra: CFC; HCFC; HFC

FIGYELMEZTETÉS

Nyomás alatt a rendszer szivároghat!
Viseljen védőszemüveget és felszerelést!
Ne lélegezze be a gázt, mert sérülést okozhat!
Tartsa távol magát és szerszámaidat a mozgó alkatrészekről!



LED FÉNY FUNKCIÓ

A led fény funkció segíti önt a szivárgás helyének meghatározásában. Kapcsolja be a UV fényt a (6) billentyűvel, majd irányítsa a fényt a vizsgálni kívánt területre.

FONTOS SZIVÁRGÁSKERESÉSI TANÁCSOK

Tartsa a szivárgáskeresőt kb. 5 mm.-re a felülettől, és kb. 25-50 mm.-nyi területet vizsgáljon át egyszerre. A szivárgás pontos helyének meghatározása érdekében levegővel tisztítsa meg a vizsgált területet, így a szivárgás helye láthatóbb lesz.

Erősen szennyezett vagy nagyon nedves területeknél tisztítsa meg felületet, és állítson a készülék érzékelési szintjén szükség esetén.

Ha az elem töltöttsége alacsonyabb a szükséges szintnél, amin még a készülék működőképes, akkor a bekapcsolást követően az első led pirosan világít. Kapcsolja ki a készüléket és cserélje ki az elemeket.

Mindig tartsa tisztán a szenzort a szennyeződésektől, mert azok megakadályozzák a szabad légáramlást az érzékelő körül.

ÉRZÉKELŐ CSERÉJE

Az érzékelő élettartama kb. 20 óra, ezután cserélni kell. Cseré előtt győződjön meg róla, hogy szennyeződésektől mentes az érzékelő. A szennyeződések eltávolítására használjon alkoholt vagy fújja le levegővel. Az érzékelőnek teljesen száraznak kell lennie használat előtt.

UV / KÉK FÉNY CSERÉJE

A LED-et húzza vízszintesen ki a helyéről, majd az újat tolja vissza a tartóba.

HIBAEHÁRÍTÁS

Ha a készülék bekapcsolás után rendszertelenül változó, rendellenes led és hangjelzéseket ad, ellenőrizze, vagy cserélje ki az érzékelőt, illetve az elemet (Ellenőrizze az elem állapotát a korábban leírt eljárással)

GARANCIA

Vásárlás után egy év a garanciaidő. A garancia nem tartalmazza az elemeket és az érzékelő fejet. Amennyiben garanciális problémával szembesül, kérjük lépjen kapcsolatba cégünkkel

MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet: 0 - 52°C
Táp: 2 x LR14"C"1,5V
Fejhossz: 430mm
Méret: 178 x 178mm
Súly: 0.49kg
Már 3gr/év szivárgás érzékelése

Rendelhető pótalkatrészek:

LED.....53515-B

Érzékelő.....55100-SEN



COOL4U KFT. 1097 Budapest, Illatos út 7.
+36 1 422 1818 | fax +36 1 357 6390
mail@cool4u.hu
http://www.autoklima-webshop.hu
http://cool4u.hu/