

ELEKTROMOS MÉRLEG 36 150 031

Kezelési útmutató



COOL4U KFT. 1097 Budapest, Illatos út 7.
+36 1 422 1818 | fax +36 1 357 6390
mail@cool4u.hu
http://www.autoklima-webshop.hu
http://cool4u.hu/



Kezelési útmutató

Alap funkciók

ON/OFF: Bekapcsolás (ON), kikapcsolás (OFF)

UNIT/SHIFT: UNIT – Súly mértékegység kiválasztása font, uncia, kilogramm

SHIFT – Mérési eredmények váltása

SHIFT – Tartály kapacitásának beállítása

TARE/ENTER: TARE – Alap töltöttségi szint beállítása zéróként

ENTER – Működtetés elindítása az alapadatokkal

↑ Az érték emelése

↓ Az érték csökkentése

CHARGE/PAUSE: CHARGE – Töltöttség/helyreállítás üzemmód

PAUSE– Szüneteltetés/újrakezdés gomb a töltés / helyreállítás üzemmódban

REPEAT: REPEAT – Az utolsó mérés eredménye

CLEAR: A kijelzőn lévő adatok törlése kizárólag a TÖLTÉS PROGRAMBAN!
(Más üzemmódban NE használja ezt a funkciót!)

Lehívható címjegyzék (az első használattól kezdve visszafelé haladva)

A készülék egy 9 Voltos elemet tartalmaz. Helyezze be az elemet a helyére. Tegye a mérleget egyenes felületre és kapcsolja be a gépet az ON/OFF gomb megnyomásával. Bekapcsolás után a kijelzőn visszaszámlálást fog látni 999999-től 000000-ig! (Ne nyomja meg a CLEAR gombot a visszaszámlálás alatt.) Haladjon tovább a BASIC vagy PROGRAM CHARGING menüpontokhoz.

Alap töltöttségi szint beállítása

1. Vegye ki a mérleget a dobozból.
2. Tegye a mérleget vízszintes felületre.
3. A DOT tartályt helyezze a mérleg közepére és csatlakoztassa a kifolyó nyíláshoz. (Az eldobható palackot fordítsa fejjel lefelé.)
4. Győződjön meg arról, hogy a vákuumpumpa rendszere nincs használat alatt. (Kövesse a vákuumpumpa használati utasításának lépéseit.)
5. Kapcsolja be a gépet az ON/OFF gomb megnyomásával.

Kezelési útmutató

6. Nyomja meg a TARE/ENTER gombot – a kijelzőn a zéró fog megjelenni.
7. A töltés elkezdéséhez nyissa meg a szelepet.
8. Amint elérte a megfelelő töltöttségi szintet, zárja el a szelepet.
9. A gép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.

Programozott töltés, (töltöttségi szint) beállítása

1. Ismétlje meg az előzőekben leírtakat az 1-től az 5-ik pontig.
2. Nyomja meg a CHARGE/PAUSE gombot.
3. Állítsa be a kívánt hűtőközeg mennyiségét a CLEAR,
↑ ↓ és a SHIFT gombok használatával.
4. Nyomja meg az ENTER gombot.
5. A töltés elkezdéséhez nyissa meg a szelepet. Mielőtt eléri a kívánt töltöttségi szintet, egy rövid sípolást fog hallani.
6. Amikor a töltés befejeződött újabb sípszót fog hallani, a kijelzőn pedig a CH/END fog látszani. Nyomja meg bármelyik gombot a sípolás megszüntetéséhez. (Amikor a tartály kiürült, és még nem fejeződött be a töltés nyomja meg a CHARGE/PAUSE gombot, cserélje ki a tartályt és nyomja a CHARGE/PAUSE gombot ismét.)
7. Amint a kívánt értéket elérte, zárja el a szelepet és nyomja meg az ON/OFF gombot a gép kikapcsolásához.

Ez a készülék minimum és maximum henger súlyhoz van programozva, amely 0 kg / 110 kg (0 uncia / 240 font).

* A henger súlyának cseréjéhez kövesse a tartály beállítása pontban leírtakat.

Töltésismétlés





1. A korábban beállított szintig való feltöltéshez nyomja meg a REPEAT gombot.
2. Nyissa meg a szelepet.
3. Mikor elérte a kívánt töltöttségi állapotot, zárja el a szelepet és nyomja meg az ON/OFF gombot, kikapcsolva így a készüléket. (Amennyiben a mérleg ki volt kapcsolva, kövesse az „Alap töltöttségi szint beállításai” című fejezet (1-től 5-ig) pontjai alapján, ezután kövesse a „Töltésismétlés” fejezet lépéseit.)

Kezelési útmutató

Adatok visszanyerése / újra feldolgozása

1. Ismétlje meg az „Alap töltöttségi szint beállításai” című fejezet (1-től 7-ig) lépéseit.
2. Elkezdődik az adatok újra feldolgozása.
3. A kijelzőn látszani fog az összegyűjtött hűtőközeg mennyisége, amint az újra feldolgozás befejeződött.

Előírások a tartály kapacitásának beállításaihoz

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg a UNIT/SHIFT gombot.
3. Ismét nyomja meg a UNIT/SHIFT és tartsa lenyomva, amíg az utolsó számjegy nem „villan” egyet.
4. Az üres tartály súlyának megadásához használja a CLEAR,   és SHIFT gombokat.
5. Ezt követően az üres tartály súlyának beállításához nyomja meg az ENTER gombot. Visszaigazolásként a kijelzőn a „GOOD” feliratot fogja látni.
6. A teli tartály súlyának megadását a CLEAR,  , és SHIFT gombok megnyomásával tudja végrehajtani.
7. A súlyadatokat az ENTER gomb megnyomásával tudja véglegesíteni. A kijelzőn a „GOOD – OUT” felirat lesz látható visszaigazolásként.
8. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához.

A készülék adatainak leírása

- kapacitás (befogadóképesség): 110 kilogramm (243 font),
- hitelesség: $\pm 0,01$ kg, ($\pm 0,01$ font),
- előírás szerint: 0,01 kg (0,05 font/0,4 uncia),
- automatikus kikapcsolás: 3 óra elteltével,
- tárolási (használhatósági) hőmérséklet: 0°C és 49°C között (32°F és 120°F között),
- elem élettartama: Kb. 40 óra.



Elemcsere

Amennyiben a „gyenge az elem töltöttsége” szimbólum megjelenik az LCD kijelzőn, cserélje ki az elemet. **NE HASZNÁLJA** a készüléket gyenge elemekkel.