

45001504

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ VEVŐEGYSÉGÉNEK BEKÖTÉSE

Tápfeszültség: 12V → IN+

Test: GND → IN-

Kimenetek (bont / zár): COM és NO pont

(zár / bont): COM és NC pont*

* működéséhez a panelen az 1-es és 2-es pontokat forrasztással össze kell kötni; alapértelmezésben az összeköttetés hiányzik.



Kódok törlése

1. Nyomja le és tartsa nyomva a tanítás gombot kb. 3 másodpercig, amíg a LED gyorsan villogni kezd.
2. Engedje el a gombot, a LED lassan villog, minden kód törlődött.

Távírányító tanítás:

1. Nyomja meg és tartsa nyomva valamelyik gombot a távirányítón.
2. Nyomja meg a tanítás gombot a vevőegységen
3. Engedje el a gombot.
4. A LED háromszor felvillan, majd kialszik (vagy lassan, vibrálva villog), a tanítás sikeres.

Impulzus üzemmód:

1. Csatlakoztassa a jumpert az 1. és 2. pontokra
2. Nyomja le és tartsa benyomva az OFF gombot a bekapcsoláshoz (kimenet zárt)
3. Engedje el az OFF gombot a kikapcsoláshoz (kimenet nyitva)



Egygombos kapcsolás:

1. Csatlakoztassa a jumpert a 2-es és 3-as pontokra
2. Nyomja le az OFF gombot a bekapcsoláshoz (kimenet zárt)
3. Nyomja meg újra az OFF gombot a kikapcsoláshoz (kimenet nyitva)

Kétegombos üzemmód:

1. Vegye le a jumpert, minden pont legyen üres
2. nyomja meg az OFF gombot a kimenet zárásához**
3. nyomja meg az ON gombot a kimenet bontásához**

** Fordított működéshez (vagyis az ON gomb megnyomására a kimenet zár, az OFF megnyomására bont) az NC kimenetet (1. pont) össze kell kötni a relé másik kimenetével (2. pont).

A távirányítót kétegombos üzemmódba állítva szállítjuk.

Állófűtések vezérlése a 45001504 távirányítóval

Levegős fűtések vezérléséhez (**Planar 2D, 4DM2, 44D, 8DM**) a kapcsolási kimenetekre a központi egység fehér/barna vezetékét kell kötni. Ld. beépítési útmutató!

Vizes kályhák vezérlése (**Binar 5S**) a szabadon álló szürke / fekete vezeték bekötésével történik.