HU



### PU-27 kezelő egység (45001508)

PLANAR és BINAR fűtésekhez

Használati utasítás



Forgalmazza a Cool4U Kft. 1097 Budapest, Illatos út 7. http://webshop.cool4u.hu

#### Bevezetés

Ez a használati utasítás a BINAR vizes (hűtőfolyadék) előmelegítők és a PLANAR levegős fűtések (a továbbiakban: készülék) dokumentációjának része, mely áttekintést nyújt a felhasználó számára a termék biztonságos karbantartása és üzemeltetése érdekében.

Ha bármilyen kétsége lenne, akkor azt ajánljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével vagy a beüzemelést végző szervizzel.

A PU-27 kezelőegység a következő termékekkel használható:

vizes előmelegítők:	levegős fűtések:
14TC-10	Planar 2D
14TC-mini	Planar 4D
BINAR-5S	Planar 44D
	Planar 8D

Az egyes termékekkel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a webshop.cool4u.hu oldalon. Probléma esetén, vagy ha bármilyen kétsége lenne, akkor azt ajánljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével vagy a beüzemelést végző szervizzel.



A kezelő egység használata előtt kérjük olvassa el ezt az útmutatót és a fűtőegység használati utasítását!

#### Jótállás és felelősség

A gyártó nem vállal felelősséget a termék telepítési és karbantartási utasításainak be nem tartása miatt okozott hibákért és károkért.

- A kezelő egység csak a kompatibilis termékek vezérléséhez használható.
- Ne csatlakoztassa és ne kapcsolja le a kezelőpanel csatlakozóját, amíg a készülék működik.
- A készülék kikapcsolása után legalább 5-10 másodpercig nem szabad újra bekapcsolni.
- A készülék biztonságos működéséhez két egymást követő sikertelen indítás után forduljon a szervizhez a hibaelhárítási információkért.

Lásd a jótállási tanúsítványt a termék jótállási idejéről és a jótállási feltételekről.

#### Biztonság



- Tilos a készülék bekapcsolása és működtetése olyan helyeken, ahol éghető gőzök vagy gázok vagy nagy mennyiségű por alakulhat ki és halmozódhat fel (például kőolaj, üzemanyag, szén, fa, vagy gabonatároló)! Robbanásveszély.
- Ne kapcsolja be a készüléket zárt, nem szellőztetett helyiségekben (dobozok, garázsok stb.) mérgezés veszélye és a kipufogógázok általi fulladás veszélye miatt!
- Ne kapcsolja be és ne működtesse a készüléket, ha éghető részecskék vagy folyadékok vannak a kipufogógázban! Tűzveszély!
- Ne használjon hibás készüléket! Sérülésveszély keletkezhet a hibás készülék használata miatt.

#### Használat

A kezelő egység az alábbi feladatokra használható:

- a készülék manuális indítására és leállítására;
- a szivattyú manuális indítására és leállítására (előmelegítőknél);
- a ventilátor manuális indítására és leállítására (levegős fűtésnél);
- a hűtőfolyadék hőmérsékletének kijelzésére (előmelegítőknél)
- tápfeszültség kijelzésére;
- az aktuális idő és az üzemidő kijelzésére;
- a készülék indítási időzítőjének aktiválására;
- gazdaságos üzemmód aktiválására (előmelegítőknél);
- további fűtési üzemmódok kiválasztására (előmelegítőknél);
- üzemzavarok hibakódjának megjelenítésére;
- a vezérlő egység és a kezelő egység szoftver verziójának megjelenítésére.



A kezelő egység interfésze a csatlakoztatott készüléktől függ.

#### Kezelő egység áttekintés



- 1 bekapcsolási időzítő aktiválva.
- 2 tápfeszültség értéke.
- 3 LED kijelző.
- 4 vezérlő gombok.

#### Első lépések

Miután csatlakoztatta a kezelőegységet a készülékhez, megjelenik a kezelő egység szoftver verziója és a kapcsolat létrehozásának folyamata.

A kapcsolat létrejötte után megjelenik a fő képernyő (aktuális idő, a hét napja és tápfeszültség).



A főképernyő gombjainak funkciói:		
Gombok	Funkció	
	Navigáció a főképernyő és a hőmérsékletérzékelő képernyő között.	
	A főmenü kiválasztása.	
	A készülék bekapcsolása.	

A főképernyőn váltson a főmenüre a gombbal.

Menü ikon	Jelentése
<u>[</u> ]	Indítási időzítő menü.
ලි	A készülék működési paramétereinek beállítási menüje. (*ez a menüpont nem használható a beállítás nélküli készülékeknél).
ß	Kezelőegység beállítási menüje.
(!-)	Dátum, idő beállítása.
	Nyelv választás.
	Szoftver verzió kijelzése.
<b>j</b>	Előmelegítő működési idő beállítása. (*ez a menüpont nem használható levegős fűtéseknél).

A gombok funkciója a főmenüben		
Gombok	Funkció	
	Kilépés a főmenüből a főképernyőre	
	Navigáció a főmenüben	
	A kiválasztott menüpont aktiválása	

### Időzítők beállítása menü

A kezelő egységgel állíthatja be a bekapcsolási időzítőket.

Az időzítők beállításához a következő adatokat kell kijelezni:

- bekapcsolási idő 24 órás formában;
- a hét napja (Monday Sunday) vagy válassza a napi indítást (ED);
- időzítő aktvált kijelzése:
  - aktiválva 
    nincs aktiválva -

Csak egy időzítő lehet aktiválva. Az időzítők beállítását követően

nyomja meg a gombot a főképernyőre kapcsoláshoz. Ha az időzítő aktiválva van, az aktuális időzítő ikonja, a hét napja és az indítási idő jelenik meg a főképernyő bal felső sa rkában.

Tápfeszültség kimaradás esetén az időzítő beállításai mentésre kerülnek,

és az időzítő aktiválása alaphelyzetbe áll.

A gombok funkciója az időzítő menüben		
Gombok	Funkció	
	Menü elem értékének módosítása	
	Navigáció a menüpontok között	
	Kilépés a menüpontból a főképernyőre	

#### Gyors hozzáférés a bekapcsolási időzítő aktiválásához:

A kezelőpanel fő képernyőjén lévő időzítő aktiválási menühöz való gyors eléréshez nyomja le, és tartsa lenyomva a gombot.



Ez a menü csak az időzítők aktiválására szolgál. Az időzítők nem szerkeszthetők ebben a menüpontban.







Időzítők aktiválása menü gombok funkciói:		
Gombok	Funkció	
	Navigáció az időzítők között.	
	Kilépés a menüből a főképernyőre.	
	Időzítő aktiválása / aktiválás törlése	

# Hűtőfolyadék előmelegítők beállítása menüpont 🛞

BINAR-5S előmelegítő beállítása menü:



	"Beállítások" menüpontok jelentése
Twait preheater	Folyadék hőmérséklet, melynél az előmelegítő készenléti üzemmódba kapcsol (a fűtés leáll, de a szivattyú továbbra is működik). Ha folyadék hőmérséklete csökken, az előmelegítő kilép a készenléti üzemmódból (a fűtés újra elindul). A készenléti üzemmódba kapcsolás alapértelmezett értéke: +88 °C. Ez ez érték módosítható +20 és +95 °C sávban.
	<ul> <li>A kiegészítő fűtés üzemmódban az előmelegítő működik a motorral és megtartja a beállított folyadék hőmérsékletet.</li> <li>Kiegészítő fűtés üzemmód kikapcsolva.</li> </ul>
Warming up	Kiegészítő fűtés automatikus működés. Ha az előmelegítő ki van kapcsolva, a jármű indításakor az előmelegítő automatikusan elindul. A motor leállítása után az A előmelegítő automatikusan kikapcsol. Ha az előmelegítő be van kapcsolva, a jármű indítását követően automatikusan kiegészítő fűtés üzemmódra kapcsol.
-	<ul> <li>Kiegészítő fűtés manuális üzemmód. Ha az előmelegítő ki van kapcsolva, a motor indítása után az előmelegítő nem indul automatikusan (manuális indítást igényel).</li> <li>P Ha az előmelegítő be van kapcsolva, a motor indítását követően automatikusan kiegészítő fűtés módba kapcsol.</li> </ul>

	Kiegészítő fűtés hőmérséklet beállítása. Az elvárt értéknek a +75 és +95 °C közötti
Twait warm	sávban kell lennie. Az alapértelmezett hőmérséklet: +85 °C.
up	
Wait Mode pump	<ul> <li>A szivattyú működése készenléti módban.</li> <li>A kiegészítő fűtés üzemmódban, miután a fűtés készenléti üzemmódba váltott, az előfűtés kikapcsol, és a szivattyú továbbra is működik. Ettől a beállítástól függően:</li> <li>A szivattyú folyamatosan működik (az indítástól az előfűtés kikapcsolásáig)</li> <li>✓ A szivattyú egyidejűleg működik az előmelegítővel és nem működik készenléti üzemmódban.</li> </ul>
	Belső fűtés bekapcsolása (feltéve, hogy a relé kábelköteg csatlakozik a
Vehicle	fűtőberendezéshez).
veniere	- A belső fűtés nincs aktiválva az előfűtés bekapcsolt állapotában.
	<ul> <li>Az előfűtés bekapcsolt állapotában a belső fűtés automatikusan megkezdődik a hűtőfolyadék hőmérsékletétől függően</li> </ul>
	megkezdouk, a nuororyadek nomersektetetor ruggoen
Vehicle	A belső fűtés aktiválási hőmérsékletének beállítása. A kívánt hőmérsékleti értéket a +30 és +60 ° C között lehet beállítani. A relé aktiválás alapértelmezett hőmérséklete + 40 ° C.
	A szivattyú aktiválásának beállítása a motor indításakor. A szivattyú, amely a fűtéssel
	együtt működik, a hűtőfolyadék további keringtetésére használható a gépjármű
Pump with	mukodese soran. A szivattyu automatikusan bekapcsol, miutan a motor elindult, a motor kikapcsolása után pedig kikapcsol.
engine	- A szivettyi nem indul el
-	<ul> <li>A szivattyú a motor indulásával együtt indul.</li> </ul>
<b>D</b> (	A szivattyú típusának kiválasztása
Pump tupe	- Bosch szivattyú
	Az előmelegítő vezérlése. (feltéve, hogy az előmelegítő csatlakoztatva van a riasztórendszerhez és szabad csatorna áll rendelkezésre
Sign channel	
	<ul> <li>az elomelegito vezerlese kikapcsolva</li> <li>✓ vezérlés bekapcsolva</li> </ul>
	1 -
Fact settings	Az előmelegítő beállításának visszaállítása az alapértékre.

A beállítások menü gombiai:	
Gombok	Funkciók
	Navigáció a menüben
	Kilépés a menüből a főképernyőre
	Menü értékének változtatása

# Levegős fűtés beállítások menü





	Beállítások menü értékei:
By T heater	A "T heater" üzemmódban hőmérséklet beállítás a fűtőtestben található hőmérséklet érzékelő (szenzor) alapján működik.
By T panel	A "T panel" üzemmódban a hőmérséklet beállítás a vezérlő panelen található hőmérséklet érzékelő (szenzor) alapján működik.
By T air	A "T air" üzemmódban a hőmérséklet beállítás a külső hőmérséklet szenzor alapján működik.
By power	A berendezés működése a beállított teljesítmény alapján történik.
Power value	A fűtési teljesítmény 0 és 9 közötti tartományban állítható be, ahol 0 a legkisebb, 9 a legnagyobb teljesítmény érték.
	Az az érték, amelynél a berendezés átvált készenléti üzemmódra. A fűtés kilép a
T setpoin	készenléti üzemmódból, ha a fütőkészülék vezérlésére használt szenzor hőmérséklete 5 °C-kal alacsonyabb lesz a beállított értéknél.
Ventilation	Szellőzés üzemmód BE beállítás Szellőzési mód KI. Amikor a fűtés készenléti üzemmódba kapcsol, a légszivattyú leáll. Szellőztetés üzemmód BE. Amikor a fűtőberendezés készenléti üzemmódba kapcsol, a légszivattyú szellőztetés üzemmódban működni fog.

	A beállítások menü gombjai:
Gombok	Funkciók
	Navigáció a menüben
	Kilépés a menüből a főképernyőre
	Menü értékének változtatása

## Paraméterek beállítása menüpont

Jp J

Ez a menüpont a kezelőegység paramétereinek beállítására szolgál.

Panel	
Fading	30 🕻
During run	
Brighthess	4

Beállítások menü értékei:		
Fading	A kijelző idejének beállítása. Alapértelmezésben a kezelőegység kijelzője 30 másodpercig világít. A világítás ideje 10 és 120 másodper között, 1 másodperces lépésekben állítható be. A folyamatos világítás beállítása esetén a "-" jel látható a kijelzőn.	
During run	<ul> <li>A kijelző működés közbeni világításának beállítása</li> <li>a kijelző elhalványul, ha a fűtés bekapcsolt állapotban van.</li> <li>a kijelző folyamatosan világít, ha a fűtés bekapcsolt állapotban van.</li> </ul>	
Brightness	A kijelző fényerejének beállítása 0-4 között.	
Short hit start	<ul> <li>A fűtés bekapcsolásának módja:</li> <li>Kattintson a szivattyú / szellőztetés indítására. Nyomja meg és tartsa lenyomva fűtés indítására.</li> <li>Kattintson a fűtés indítására.</li> <li>Nyomja meg és tartsa lenyomva a szivattyú / szellőztetés indítására.</li> </ul>	

Time correction	Az óra beállítása. Az óra pontossága kissé eltérhet az alacsony hőmérséklet miatt. A szükséges korrekció a -59 és +59 másodperc között beállítható. A korrekció alapértelmezett ideje 0.
Keys lighting	A gombok világításának beállítása. ✓ - világítás bekapcsolva.

A Paraméterek menüben használt gombok funkciója:		
Gombok	Funkciók	
	Navigáció a menüben	
	Kilépés a menüből a főképernyőre	
	Menü értékének változtatása	

## Idő beállítása menü

A pontos idő 24 órás formátumban van beállítva és megjelenítve. Amikor a központ áramellátása kikapcsol, az aktuális idő nullára áll és a nap hétfőre áll vissza

Edit time			
00 ‡ :	01	Mon	

Az idő beállításához használt gombok		
Gombok	Funkció	
	Navigáció a menüben	
	Kilépés a menüből a főképernyőre	
	Menü értékének változtatása	

## Nyelv beállítása

A kezelőegység nyelvezetének kiválasztására.

A nyelv beállításhoz használható gombok:		
Gombok	Funkciók	
	Navigáció a menüben	
	A nyelv kiválasztása, és kilépés ebből a menüből a főképernyőre.	

# Üzemidő beálítása menü

Ez a menü 5-perces lépésekben az előmelegítő működési idejének beállítására szolgál. Az üzemidő beállítási tartománya attól függ, hogy a kezelőegység melyik készülékhez csatlakozik.

Az üzemidő beállításhoz használható gombok:	
Gombok	Funkciók
	Beállított érték szerkesztése.
	A beállított értrék elfogadása, és kilépés ebből a menüből a főképernyőre.

11

<u>Language</u> Русский ✓ English





**Running time** 

00:40

### Software verzió kijelzése



Ebben a menüben a szoftver verziókra vonatkozó információk jelennek meg:

- a kezelőegység szoftver verziója;
- központi vezérlőegység szoftver verziója;
- a termék sorozatszáma.

Nyomd meg bármelyik gombot a kilépéshez.

Versi	ons
5.0.	0.0
CU:	6.1.0.9.1.
SN:	00138.0000160

### Vizes előmelegítő indítása



Az előmelegítő elindítása a főképernyőről vagy a hőmérsékletérzékelő képernyőről. A kijelző a következőképpen jelenik meg. Megkezdődik az előmelegítés üzemidejének számlálása.



A hűtőfolyadék hőmérsékletének és a tápfeszültség értékének teljes képernyős kijelzése.



Amikor az előmelegítés működik, a működési idő szerkesztési menüjének indítása.



Az előmelegítő kikapcsolása.



Running time

00:40



# Levegős fűtés indítása

# 

a fűtőkészülék indítása a főképernyőről vagy a hőmérsékletérzékelők képernyőjéről. A jelző következőképpen jelenik meg.	Heating
Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 2 másodpercet a szellőzés elindításához * (fűtés nélkül).	Ventilation
Hőmérséklet kijelzése	Sensors 32 21 23
Amikor a levegős fűtés működik, az üzemidő szerkesztésének menüjébe lép.	Heater By T heater By T panel By T air
Fűtés leállítása.	STOP Shutting down
Gazdaságos üzemmód BE / KI. (csak 14TC-mini és 14TC-10)	12,1 00:00 23 °c

Fűtés leállítása.



### \*csak PLANAR készüléknél

### Hibakezelés

Az előmelegítő üzem közben előforduló esetleges üzemzavarai kódoltak és automatikusan megjelenik a kezelőpanel kijelzőjén. A hibaállapot visszaállításához nyomjon meg egy gombot. A meghibásodási kódok a termékhez kapcsolódnak. Lásd a hibakód leírását a készülék használati útmutatójában.



Figyelem! A javítást és karbantartást csak szakképzett, gyakorlott személyzet végezheti.



COOL4U KFT. 1097 Budapest, Illatos út 7. +36 1 422 1818 | fax +36 1 357 6390 mail@cool4u.hu http://www.autoklima-webshop.hu http://cool4u.hu/