

### Digitális klíma vezérlő / Digital Climate Control



A digitális vezérlő szolgál a klímaberendezés be- és kikapcsolására. A hőérzékelők segítségével automatikusan beállítja a kívánt értékeket.

*The digital remote control helps starting or shutting down the conditioner with the help of the heat props and by the set values that are automatically set.*

### Hűtés üzemmód / Cooling Mode



Az A/C gomb megnyomásával elindul vagy leáll a kompresszor.

*A/C button starts or shuts down the conditioner by starting or shutting down the compressor.*

### Fűtés üzemmód (Opcionális) / Heating Mode (Optional)



### Készenléti üzemmód / Waiting Mode



**Hőmérséklet szabályzó gomb / Temperature adjustment button:**



A jármű belsejében lévő hőmérsékletet ez a két gomb szabályozza. 1 °C-os változás következik be minden gombnyomással. Ha a belső környezet megfelel a beállított hőmérsékleti értéknek a gombok automatikusan lekapcsolják a kompresszort, de a ventilátormotorok működésben maradnak.



*The temperature inside the vehicle is adjusted by these two buttons. An alteration of 1° C happens by every push of the buttons. When the inner environment meets the temperature value adjusted by the buttons, it leaves the compressor out of service automatically, but the fan motors go on working.*

**Ventilátor fokozat-szabályzó gomb / Fan control button:**



A ventilátor vezérlőgombja (lásd az alábbi ábrát) elindítja az elpárologtató befúvó ventilátort. A 3 különböző fokozattal a levegőáramot és a hűtési sebességet szabályozza. A gomb minden megnyomásával a ventilátor sebessége növekszik.

*Fan control button (See the figure below) starts the evaporator fan. By 3 different grades of fan, air flow and cooling rate are adjusted. By every push of the button, fan speed increases.*


**Egyéb funkciók / Other Functions:**



Opcionális tartozék. 100% -os tisztaságú levegőt vesz fel a külső környezetből.

*This feature is optional for conditioners. It takes in 100 % clean air from the outer environment.*

Hőmérséklet szabályzó  
**Set Temperature**



Ventilátor fokozat  
**Fan Speed**

Külső hőmérséklet  
**Out Side Temperature**

Jármű belső hőmérséklete  
**Vehicle In Side Temperature**